


Návod k obsluze - překlad původního návodu k použití

Označení dle katalogu OMEGA a ACI

SH 2902301	SH 25057	SH 23203	SH 28045	SH 25107
SH 2903101	SH 13200	SH 21030	SH 21033	SH 29020
SH 29023	SH 2803001	SH 2103211		



Odpovědnost obsluhy

- * Pečlivě prostudujte všechny pokyny a varování v dokumentaci dodávané se zařízením, ještě před jeho prvním použitím.
- * Před každým použitím proveďte vizuální prohlídku. Zejména kontrolu těsnosti hydraulického systému, uvolněných či chybějících dílů.
- * Nenechávejte zařízení v činnosti bez dohledu.
- * Nerespektování těchto varování může vést k poškození majetku, nebo zdraví osob.
- * Každá osoba musí být před manipulací se zařízením náležitě poučena.

Upozornění

- * Zvedák je projektován pouze pro zvedací účely.
- * Používání zvedáku vyžaduje rovnou a dostatečně tuhou podložku.
- * Dodržujte maximální zatížení zvedáku, které je na zvedáku vyznačeno.
- * Nepoužívejte zvedák pro jiné účely, než pro jaké je určen.
- * Zvedák žádným způsobem neupravujte.
- * Hydraulický okruh zvedáku je plněn hydraulickým olejem Omega pro zvedáky. Při extrémních teplotách jej vyměňte za olej **ESSO J 13** nebo **OK DELTA 10**. Nikdy nepoužívejte brzdovou kapalinu, alkohol ani glycerin, motorový olej, nebo znečištěný olej.
- * V případě poškození zařízení se obraťte na odborný servis.

Obsluha

- * Před požitím proveďte vizuální prohlídku zvedáku, zdali není mechanicky poškozen, či neuniká olej, nebo nechybí nějaký díl.
- * Majitel ani uživatel nejsou oprávněni jakýmkoli způsobem zasahovat do konstrukce zvedáku ani jej sami opravovat.

Před použitím

1. Kontrola hladiny oleje

Rameno zvedáku musí být v klidové poloze - výsuvný píst musí být zasunut. Otevřete kohout pro uvolňování pístu. Poté otevřete uzávěr otvoru pro plnění oleje. Hladina oleje musí dosahovat maximálně k dolnímu okraji otvoru pro plnění oleje. V případě potřeby plňte kvalitním hydraulickým olejem. Nikdy nepožívejte motorový olej nebo brzdovou kapalinu.

2. Odvzdušnění systému

Během transportu může dojít k zavzdušnění systému. S uzavřeným kohoutem pro uvolnění pístu vypumpujte zvedák do maximální polohy. Po té otevřete zátku otvoru pro plnění oleje a lehce tlačte na píst zvedáku, až jej zatlačíte do nejnižší polohy. Tím dojde k uvolnění vzduchových bublin. Po té uzavřete otvor pro plnění oleje.

Instrukce pro obsluhu při zvedání vozidla

- * Před samotným zvedáním se ujistěte, že je vozidlo řádně zajištěno proti pohybu jakýmkoli směrem. Jistěte též ruční brzdou a zařazeným rychlostním stupněm (u vozidel s automatickou převodovou skříní dejte páku pro volbu jízdního režimu do polohy P). Uzavřete plně kohout pro uvolnění zvedáku. Ujistěte se že zátěž bude zvedána rovnoměrně s ohledem na její těžiště.
- * V případě poškození zařízení se obraťte na odborný servis.

SHINN FU EUROPE B.V., Munnikenheiweg 50, 4879 NG Etten-Leur, The Netherlands,
Tel: +31 165 583300, Fax: +31 165 583310, E-mail: info@shinnfu-europe.nl

Distributor: ACI – Auto Components International, s.r.o., Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9,
Tel: 274 021 111, www.aci.cz

E | S PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ACI-Auto Components International. s.r.o
Podnikatelská 549
19011 Praha 9
IČO: 60486970

V souladu s ustanovením § 12 odstavec 4 Zákona č.22/1997 Sb. A § 13 Zákona
prohlašujeme na svou vlastní odpovědnost, že výrobek firmy:

Výrobce: SHINN FU EUROPE B.V., Munnikenheiweg 50, 4879 NG Etten-Leur, Holandsko

Název: SH 2803001 hydraulický servisní zvedák 3 t

Popis:

jde o pojízdný hydraulický hever o maximální nosnosti 3 t, jehož jsme dovozcem a na nějž se vztahuje toto prohlášení a je ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 176/2008 Sb., Směrnice 2006/42/ES, že strojní zařízení je za podmínek obvyklého (resp. návodem k obsluze a údržbě stanoveného) použití bezpečné a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Harmonizované normy:

ČSN EN 12100-1, ČSN EN 12100-2

Ostatní normy: ČSN 26 8821

Seznam použitých předpisů: 24/2003 Sb., ČSN EN 12100-1, ČSN EN 12100-2, ČSN 26 8600, ČSN 26 8821

Použitý postup posouzení shody: Dvozcem podle § 12 odstavce 4 písmeno a)
Zákona č. 176/2008 Sb.

V Praze dne 20.12. 2018

SHINN FU EUROPE B.V., Munnikenheiweg 50, 4879 NG Etten-Leur, The Netherlands,
Tel: +31 165 583300, Fax: +31 165 583310, E-mail: info@shinnfu-europe.nl

Distributor: ACI – Auto Components International, s.r.o., Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9,
Tel: 274 021 111, www.aci.cz